

ایرا کے منظور شدہ دھچی دار تعمیر کے لئے ہدایات



ککڑی کے فریم والے تمام اقسام کے گھر منظور شدہ نہیں ہیں۔ ککڑی کا فریم دھچی دار ہونا چاہیے۔ جس کی درج ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں۔
دھچی دار فریم باقی تمام اقسام کے ککڑی والے فریم اور ککڑی والے گھروں سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر اس کے تمام حصوں (ارکان) کو مضبوطی سے جوڑا گیا ہو۔
اور دیوار کے تمام حصے (سکیشن) چھوٹے چھوٹے ہوں۔



✓ دھچی: چھوٹی ککڑی کا استعمال
بریکنگ کی مدد سے دیوار کی چھوٹے حصوں میں تقسیم
زمین سے چھب تک ایک ہی ٹریم کا استعمال
دیواروں کو چاروں طرف سے اور چھوٹے چھوٹے حصوں سے بھری گئی ہوں
چاروں طرف (CGI) کی پٹی چھت




✗ مکس ملی جلی تعمیر:
چاروں طرف دیواریں
اس کے اوپر پائی ڈی دیوار/اشن/دھچی



✗ کچا گھر:
بڑی ککڑی اور بھاری ککڑی
بریکنگ کی عدم موجودگی
چھروں کی بھاری دیواریں
مٹی کی بھاری چھت

دھچی دار تعمیر کی منظوری کے لئے ضروری شرائط:



چھت:

- چھت ہلکی ہونی چاہیے (ہلکی دیوار اور والی چھت) (CGI)
- چاروں طرف پٹی کے ساتھ اچھی طرح جڑے ہوئے ہونے چاہئیں۔
- چھت دیواروں سے 1.5 فٹ باہر ہونی چاہیے تاکہ دیواریں بارش کے پانی سے محفوظ رہیں، اس مقصد کے لئے
- برآمدے کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔
- چاروں طرف اظطوان والی چھت (ہپ) دو اطراف اظطوان والی چھت (کنبل) کے بہتر ہوتی ہے۔

بھرائی:

- بھرائی کے لئے چھروں اور دیواروں کا استعمال مناسب ہے۔
- بھرائی کی انتہائی کے لئے چلو، راجھوس، ریت، اسٹنٹ، رچونا اور دیگر مٹی شامل کریں۔
- چھوٹے چھروں کا استعمال بہترین ہے۔

بنیاد:

- پائپ چھریا کنکریٹ کا ہو۔
- ککڑی کا فریم یا اسٹیل یا مہی کی چھری کے ذریعے پائپ سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہو۔
- داسر زمین سے اتنا اوپر ہو کہ مٹی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔


فریم:

- داسر ستون اور وال پٹی آپس میں اچھی طرح جڑی ہوئی (مربوط) ہوں۔
- فریم کے لمبایاں اجزاء (داسر ستون وال پٹی) "4"x4" ہونا چاہیے۔
- فریم کو ہر اہر حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کا فاصلہ 6 فٹ ہونا چاہیے۔
- دروازوں اور کمرے کے لیے اوپر بائیں ککڑی کے فریم کا استعمال۔



بریکنگ:

- بریکنگ کو یکساں ہونا چاہیے اور دونوں اطراف سے متوازن ہونا چاہیے۔
- مختلف بریکنگ کے طریقے کار کے استعمال کی اجازت ہے۔
- چھوٹے حصوں میں تقسیم کی جڑا ہوتی چاہیے۔



Canada



SDC



UN-HABITAT



- کمرے کا زیادہ سے زیادہ سائزہ 15'x15' ہونا چاہیے۔
- دیوار کی اونچائی زیادہ سے زیادہ 8 فٹ ہونی چاہیے۔

بنیادی ضروریات:

15 ft x 12 ft جھگی کا کرہ کیسے تیار ہوتا ہے؟

1. پلینٹ:



- بنیادی کرائی زمین کی حالت کا مقررہ کر کے اسے 15 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا بنائے۔
- پختہ کر کے زمین سے ایک فٹ اونچا بنائے۔ تیار ہونے کے بعد پختہ کر کے رکھیں۔
- اسے گڑھ سے چھوڑنے کے لئے 1/2 فٹ (41 سے 43) اونچائی کا ڈھلوانا بنائے۔ اس ڈھلوانے کو پختہ کر لیں۔
- ایک پاٹ سے دوسرے پاٹ کا قطر 6 فٹ ہونا چاہئے۔ جوڑوں پر پاٹ استعمال نہ کریں۔
- ٹھیک پختہ ہونے اور جھگے کے سائے میں پاٹ لٹھیں کریں۔



2. ڈائریکٹ پلینٹ:




- فریم میں ہر دو بال پینٹ کے نئے کالوں کے جوڑے سے بنا ہوا ہونا چاہئے۔ اس لیے انہیں زیادہ مشورہ دیا جاتا ہے۔
- دوسرا فریم مستحباب لٹھیں لگانا ہونا چاہئے۔
- دوسرا ٹھکانہ رکھنے کے لئے جگہ میں سے ہر دو رکھیں۔



3. فریم:

- سٹروں کو زیادہ جگہوں کے بعد رکھیں۔
- فریم کی مشابہت جوڑوں کے لئے کھلی کی مشابہت رکھنے سے اجتناب کریں۔
- دوسرا سٹروں کے تمام اطراف ایک ایک فریم ہونا چاہئے۔
- بریک کے لئے کھلی کی چوڑائی دوسری چوڑائی کے برابر ہونی چاہئے۔
- 14 فٹ اونچائی کی چاروں طرف کھلی کی جگہ فریم مشابہت کے لئے 4' x 12'، 4' x 20'، 4' x 22'، 4' x 23' کی ڈیڑھ رکھیں۔



جوڑ:

- گھری مشابہت جوڑوں کی مشابہت پر مبنی ہے۔
- گھری کے جوڑے فریم کی مشابہت کا باعث بنتے ہیں۔ گھماؤ کے دوران چھ (سٹرو) جگہوں سے باہر کام کرتے ہیں۔
- سٹروں کو زیادہ جگہوں کے بعد رکھیں۔
- سٹروں کو زیادہ جگہوں کے بعد رکھیں۔



4. بریسنگ:



5. بیرونی:



- بیرونی میں گارے اور پھولے چروا کا تناسب استعمال ہونا چاہئے۔
- بیرونی کی مشابہت کے لئے گھوسہ جی کے پنے (چوہتر) یا دوسرا اضافی مٹی میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔



گھری کے استعمال کے لیے ہدایات:

- گھری کی حفاظت کے لئے مٹی لگی اور پختہ استعمال کریں۔ اچھی حالت میں موجود رہنی گھری استعمال کریں۔
- گھری پر پختہ ہونے کے بعد اسے لگانا چاہئے۔
- گھری کی گھری کے لئے مٹی لگی اور پختہ استعمال کریں۔
- گھری کے گھری میں مٹی لگی اور پختہ استعمال کریں۔

گھری کی پیمائش:

15 x 12 فٹ کے (1) جھگی دار کرہ کے لئے			
حصہ	مٹائی	سائز	تعداد
50 cubic ft	188 ft	4 x 4	1
	272 ft	4 x 2	2
	360 ft	4 x 1-1/2	3
13 cubic ft	132 ft	4 x 2	1
	128 ft	3 x 2	1
3 cubic ft			1

یہ تمام پیمائشیں ایک کرہ کے لئے مٹی لگی ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ کرہ بنا سکتے ہیں۔



■ اگر آپ جھگی دار کرہ تعمیر کر رہے ہیں اور یہ ایسا کرہ انہما اصولوں کے مطابق ہے تو آپ بھی امدادی رقم کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ داہمائی اور ڈیپ کے لئے اپنے احاطہ ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ سے مشورہ حاصل کریں۔